## Introdução

Parabéns por adquirir este Case Externo USB 3.0 de alta velocidade. Este dispositivo USB 3.0 de alta velocidade é seu amigável, seguro e muito leve dispositivo de armazenamento removível. O computador irá detectar e configurar o dispositivo sem reiniciar quando conectado com cabo USB. Você pode fazer tudo que desejar como ao utilizar um driver de disco. Desde que este suporta alta capacidade, você pode executar arquivos MP3, rodar programas ou executar vídeos diretamente do disco e o case é tão compacto e leve que você pode levá-lo para qualquer lugar. Sua instalação é tão fácil que ele pode ser usado como dispositivo de backup ou substituir os dispositivos ZIP ou MO. Por favor, leia atentamente o manual antes de utilizar o produto.



## Especificações

USB 3.0

| | |
|---|---|
| Interface de transferência | USB3.0 |
| Taxas de transferência | 5Gbps(MAX) |
| Suporte HDD | 2.5” / 3.5” HDD |
| Temperatura de trabalho | -40 ~ 65 ºC |
| Trabalho em umidade | 8% ~ 90% |
| Armazenamento em umidade | 5% ~ 95% |
| Sistema Operacional | Windows ME/2000/XP/VISTA/WIN7/8/10 |



## Requirimentos do Sistema

Hardware: Seu computador deve possuir porta USB 3.0 ou USB 2.0 com retrocompatibilidade e/ou SATA / eSATA.

Software: Windows ME/2000/XP/VISTA/WIN7/8/10



## Instalação

1. Abra a caixa e retire o PCB e o chassi
2. Instale o disco rígido no chassis
3. Conecte o cabo IDE ou SATA ao disco rígido
4. Use os parafusos para prender o disco rígido ao chassis
5. Coloque o chassi com o disco rígido de volta à caixa, apertando os parafusos
6. Conecte a alimentação AC com o case externo
7. Ligue o interruptor
8. Conecte o cabo na porta USB ou eSATA do computador.



## Instalação

Instalação para sistema operacionais Windows SE / ME / 2000 / XP / VISTA / WIN7 / 8 / 10.

Não é necessário um programa do driver. Conecte o cabo USB ao computador. Clique em “Meu Computador” e o disco rígido irá aparecer. Um ícone de conexão online deverá aparecer no canto inferior direito da barra de status (novo disco rígido deve ser dividido em seções com FDISK primeiro, então seu ícone aparecerá e a operação normal poderá ser iniciada após a formatação).



# *MANUAL DO USUÁRIO*

VINIK

# CASE EXTERNO HD 3.5”